ZKP 40F-18

Montage- und Gebrauchsanweisung

Installation and Operating Instructions

Instructions d'installation et d'utilisation

Istruzioni d'uso e di montaggio

Deutsch
English
Français
Italiano

Zwischenkreispaket für Sole/ Wasser-Wärmepumpe zur Nutzung der Wärmequelle Grundwasser

DC intermediate circuit package for brine-to-water heat pump for using ground water as a heat source

Kit de circuit intermédiaire pour pompe à chaleur eau glycolée/eau visant à utiliser la nappe phréatique comme source de chaleur

Pacchetto circuito intermedio per pompa di calore geotermica/acqua per l'utilizzo della fonte di calore acqua di falda

Bestell-Nr. / Order no. / No de commande / N. d'ordinazione: 452237.66.29 **FD 9403**

Inhaltsverzeichnis

1 Montage-, Einbau- und Sicherheitshinweise DE-2

1.1 Aufbauskizze: DE-2
1.2 Hydraulische Einbindung: DE-3
1.3 Anschluss von Wärmeerzeuger- und Sole-(Zwischen-)kreispumpe: DE-4
1.4 Anschluss Versorgungsspannung ~ 230 V DE-5
1.5 Anschluss Eingangssignal 0 – 10V DE-6
1.6 Frostschutzthermostat (T) und Durchflussschalter (FS) DE-6

1 Montage-, Einbau- und Sicherheitshinweise



Abb. 1.1: Aufbauskizze

1.1 Aufbauskizze:

Bis auf Position 1 sind alle in der Skizze bezifferten Bauteile Bestandteil des Zwischenkreispaketes. Position 1 befindet sich im Lieferumfang der Wärmepumpe.

Bei der gezeigten Skizze handelt es sich um einen Einbindungsvorschlag, von dem aufgrund örtlicher Gegebenheiten abgewichen werden kann.

Bauteilliste:

1) Schmutzfänger 1 ½"
2) Kugelhahn 1 ½"
3) Doppelnippel 1 ½" - 1 ½"
4) Flansch DN 40
5) Flanschdichtung 40
6) Überdruckventil DN 15
7) Manometer
8) Kappenventil ¾"
9) Ausdehnungsgefäß 18 Liter

HINWEIS

Der Aufbau des Zwischenkreispaketes kann sowohl im als auch außerhalb des Gebäudes erfolgen. Bei Montage im Gebäude muss diffusionsdicht gedämmt werden. Die Umwälzpumpe sollte wie in der Skizze dargestellt mit den Absperrventilen als eine Baugruppe montiert werden.

HINWEIS

Aufgrund konstruktiver Gegebenheiten müssen alle Hocheffizienz-Pumpen (insbesondere Sole-Umwälzpumpen) an einem trockenen und frostfreien Ort montiert werden!

1.2 Hydraulische Einbindung:



Abb. 1.2: Hydraulische Einbindung

1.2.1 Geschraubter Edelstahl-Plattenwärmetauscher

Forderungen an den Aufstellungsbereich:



Um den Plattenwärmetauscher ist ausreichend Platz für die Instandhaltung (Austausch von Platten, Festziehen des Paketes) frei zu halten. In der Regel sollte der Freiraum 1,5 bis 2 x die Breite des Wärmetauschers betragen.

Transport, Heben des Plattenwärmetauschers:

Der Wärmetauscher wird fest verschraubt auf einer Palette angeliefert. Beim Anheben des Gerätes sind folgende Punkte zu beachten:

- Befestigungsschrauben von der Palette entfernen.
- Gurte um einen Bolzen auf jeder Seite anbringen. Niemals Stahlseile oder Ketten verwenden!
- Den Wärmetauscher von der Palette heben, dabei langsam horizontal auf seine Füße absenken und in seiner Endstellung auf festem Boden platzieren, ggf. befestigen!

⚠ ACHTUNG!

Den Wärmetauscher niemals an den Anschlüssen oder den darum befindlichen Stehbolzen anheben!

Immer die Hebeösen (falls vorhanden) verwenden, bzw. an der Oberseite der vorderen Platte anheben. Dazu die Gurte an deren Bolzen befestigen.



Installation der Rohranschlüsse:

⚠ ACHTUNG!

Beim Anschluss des Rohrsystems an den Wärmetauscher ist darauf zu achten, dass er keinen Belastungen oder Beanspruchungen durch das Rohrsystem ausgesetzt ist! Rohrleitung vor dem Anbau an den Wärmetauscher gründlich reinigen!

Schwere Rohrleitungen müssen gestützt werden, um eine Einwirken von starken Kräften auf den Wärmetauscher zu verhindern.

Flexible Verbindungen verwenden, um Schwingungseinwirkungen auf den Wärmetauscher zu verhindern und die Ausdehnung der Rohrleitung durch Temperaturschwankungen auf den Wärmetauscher zu kompensieren (spannungsfreier längsgerichteter Einbau).

i HINWEIS

Um eine ausreichende Entlüftung zu gewährleisten, sollten die Entlüftungsventile an der höchsten Stelle in Fließrichtung des Mediums (vorzugsweise auf einem Druckbehälter) angebracht werden. Es können Absperrventile an allen Anschlüssen des Wärmetauschers vorgesehen werden um das Öffnen bei Bedarf zu erleichtern!

Gewinderohranschlüsse:

Bei der Montage darauf achten, dass diese Anschlüsse beim Anbau von Rohrverbindungsstücken oder Flanschen sich nicht mit drehen.

Ein Drehen der Gewinderohranschlüsse könnte die Dichtung im Wärmetauscher, die als Abdichtung gegen die Rückseite des Rohranschlusses vorgesehen ist, beschädigen!

Flanschanschlüsse:

Wenn der Anschluss mit Gummi ausgekleidet ist, wirkt die Auskleidung gleichzeitig als Flanschdichtung. Der Anschlussflansch ist unter Verwendung der vorgesehenen Gewindebohrungen direkt an der Endplatte anzuschließen. Die Schrauben sind gleichmäßig festzuziehen - nicht übermäßig anziehen, da dies die in die Rahmenplatte eingeschnittenen Gewinde überdrehen könnte.

Wenn lose Stützflansche am Wärmetauscher angebaut sind, ist eine geeignete Dichtung zur Abdichtung des Flansches erforderlich.

Inbetriebnahme:

⚠ ACHTUNG!

Zuerst den kalten Kreislauf, dann den heißen Kreislauf starten.

Anlage vollkommen entlüften, dazu die Absperrventile zwischen Pumpe und Wärmetauscher schließen (falls ein Ventil in den Rücklauf des Wärmetauschers installiert wurde dieses öffnen).

Anschließend die Sole-Umwälzpumpe starten und die Ventile im Vorlauf zum Wärmetauscher stufenweise öffnen.

Falls notwendig nochmals entlüften und obige Schritte für den Sekundärkreislauf wiederholen wenn es sich ebenfalls um einen geschlossenen Kreislauf handelt.

1.3 Anschluss von Wärmeerzeuger- und Sole-(Zwischen-)kreispumpe:



Abb. 1.3:

Wärmeerzeugerkreispumpe M 16	Magna Geo 32-100VDC
Zwischenkreispumpe M11	Magna3 40-80F
Brunnenpumpe M11:	Bauseits bereitzustellen

i HINWEIS

Die mitgelieferten Dämmschalen dürfen auf der Wärmequellenseite (Verwendung als Sole-Umwälzpumpe M11) NICHT eingesetzt werden!

i HINWEIS

Aufgrund konstruktiver Gegebenheiten müssen alle Hocheffizienzpumpen (insbesondere Sole-Umwälzpumpen) an einem trockenen und frostfreien Ort montiert werden!

1.3.1 Technische Daten Magna Geo 32-100VDC

Einsatztemperaturbereich	-10 °C bis 110 °C
Einbaulänge	180 mm
Leistungsaufnahme max. (P1)	175 W
Stromaufnahme max. (I1)	1,3 A

Pumpenkennlinie:



1.3.2 Technische Daten Magna3 40-80F

Einsatztemperaturbereich	-10 °C bis 110 °C
Einbaulänge	220 mm
Leistungsaufnahme max. (P1)	265 W
Stromaufnahme max. (I1)	1,2 A

Pumpenkennlinie:



1.4 Anschluss Versorgungsspannung ~ 230 V

1.4.1 Magna Geo 32-100VDC

Auflegen der Versorgungsspannung:
Alpha-Stecker (~230V/N/PE) – im Lieferumfang (Kabel bauseits)

1.4.2 Magna3 40-80F



Anschluss direkt an der Pumpenklemmleiste – Deckel vom Pumpenhopf abschrauben – Einführung des Anschlusskabel (bauseits) durch PG-Verschraubungen

Wärmepumpe: Klemmleiste X2



Koppelrelais M11 / M16 vorverdrahtet

1.5 Anschluss Eingangssignal 0 – 10V

1.5.1 Magna Geo 32-100VDC


Pumpenstecker (m)
Kupplungs-Stecker (w) mit Kabel 2,25 m
blaue Ader: 0 – 10V GND
braune Ader: 0 – 10V Eingang
schwarze Ader: 0 –10 V Ausgang (nicht notwendig!!)
Befestigungsclip für Steckverbinder

1.5.2 Magna3 40-80F


Anschluss direkt an der Pumpenklemmleiste – Deckel vom Pumpenhopf abschrauben – Einführung des Anschlusskabel (bauseits) durch PG-Verschraubungen
24V
IN
Vcc
Signal
0-10 V DC

Pumpe	Klemme	Signal
M 16	J4/Y3 - X3 GND	0 - 10 V
M 11 Zwischenkreispumpe	J4/Y4 - X3 GND	0 - 10 V
M 11 Brunnenpumpe	optional	



1.6 Frostschutzthermostat (T) und Durchflussschalter (FS)

Rohranlegethermostat RAT 060I (Frostschutz):

⚠ ACHTUNG!

Um eine einwandfreie Funktion des/der Geräte(s) zu gewährleisten, sind die folgend beschriebenen Hinweise zu beachten.

- Am Montageort dürfen keine Temperaturschichtungen in der Rohrleitung auftreten.
- Die Rohroberfläche muss am Montageort blank sein, ggf. Farbe oder sonstige Isolation entfernen.
- Das beigefügte Spannband wird durch den Fühlersockel gesteckt und an der Rohrleitung festgezogen. Überlänge kann abgeschnitten werden.
- Der Anlegefühler muss fest am Rohr anliegen (ggf. Wärmeleitpaste verwenden)!



Schaltfunktion:

Erreicht oder unterschreitet die Temperatur den eingestellten Sollwert von 4 °C, schaltet der Wechsler von Klemme P1 - 2 nach P1 - 1. Steigt die Temperatur um ca. 4 K über den Sollwert, schaltet der Wechsler wieder zurück

Anschluss



Anschluss Frostschutzthermostat (T) am Wärmepumpenmanager:

N1 ID 3 und X3 G / 24 V AC als Kontakt im Ruhezustand (kein Durchfluss)

⚠ ACHTUNG!

Ein zusätzlich installierter Durchflussschalter DFS im Primärkreis (FS) verhindert ein Einschalten der Wärmepumpe bei fehlendem Volumenstrom der Kühl- bzw. Grundwasserpumpe.

Anschluss Durchflussschalter (FS) am Wärmepumpenmanager:

N1 ID 8/10/xx und X3 G

Table of contents

1 Assembly, installation and safety instructions GB-2

1.1 Layout: GB-2
1.2 Hydraulic integration: GB-3
1.3 Connecting the heat generator and brine (intermediate) circuit pump: GB-4
1.4 Connection supply voltage ~ 230 V GB-5
1.5 Connection input signal 0 – 10V GB-6
1.6 Frost protection thermostat (T) and flow rate switch (FS) GB-6

English

1 Assembly, installation and safety instructions



Fig. 1.1: Layout

1.1 Layout:

Apart from position 1, all components numbered in the drawing form part of the DC intermediate circuit. Position 1 is included in the heat pump scope of supply.

The drawing shown is a suggested integration, which may be deviated from in practice due to conditions on-site.

Components list:

1) Dirt trap 1 ½"
2) Ball valve 1 ½"
3) Double nipple 1 ½" - 1 ½"
4) Flange DN 40
5) Flange seal 40
6) Pressure relief valve DN 15
7) Pressure gauge
8) Cap valve ¾"
9) Expansion vessel 18 litres

NOTE

The equipment for the DC intermediate circuit can be mounted inside or outside the building. Diffusion-tight insulation is required for installation in buildings. The circulating pump should be mounted as an assembly with the isolating valves as shown in the drawing.

NOTE

For design reasons, all high-efficiency pumps (in particular brine circulating pumps) must be mounted in a dry and frost-free place!

1.2 Hydraulic integration:



Fig. 1.2: Hydraulic integration

1.2.1 Screwed stainless steel plate heat exchanger

Requirements on the installation area:



Sufficient space must be left free around the plate heat exchanger for maintenance (replacing plates, tightening the package). The free space should usually be around 1.5 to 2 x the width of the heat exchanger.

Transport, lifting the plate heat exchanger:

The heat exchanger is delivered screwed to a plate. The following points must be observed when lifting the device:

- Remove the fixing screws from the pallet.
- Attach a strap around a bolt on each side. Never use steel cables or chains!
- Lift the heat exchanger from the pallet, lower it horizontally onto its feet and position in its end position on solid ground, fix in place if necessary!

⚠ ATTENTION!

Never lift the heat exchanger by the connections or surrounding stud bolts!

Always use the lifting lugs (if present) or lift on the top side of the front pallet. Fix the straps onto their bolts for this.



Installation of the pipe connections:

⚠ ATTENTION!

When connecting the pipe system to the heat exchanger, ensure that it is not subjected to stress or strain by the pipe system! Clean the pipework before installation on the heat exchanger!

Heavy pipework must be supported to prevent strong forces from being applied on the heat exchanger.

Use flexible connections to prevent vibrations on the heat exchanger and to compensate for the expansion of the pipes caused by temperature fluctuations on the heat exchanger (tension-free lengthways installation).

i NOTE

To guarantee adequate venting, the bleeder valves should be mounted in the highest position in the flow direction of the medium (preferably on a pressure vessel). Isolating valves can be used on all connections of the heat exchanger to make them easier to open when necessary!

Threaded pipe connections:

During installation, ensure that these connections do not turn while pipe connectors or flanges are being mounted.

Turning the threaded pipe connections could damage the seal in the heat exchanger, which acts as a seal against the rear side of the pipe connection!

Flange connections:

If the connection is lined with rubber, the lining also acts as a flange seal. The connection flange should be connected directly to the end plate using the designated tapped holes. The screws should be tightened evenly - do not tighten excessively, as this could overwind the threads cut in to the frame plate.

If loose support flanges are mounted on the heat exchanger, a suitable seal is required for sealing the flange.

Commissioning:

⚠ ATTENTION!

Start the cold circuit first, followed by the hot circuit.

Purge the system completely by closing the isolating valves between the pump and the heat exchanger (if a valve is installed in the return of the heat exchanger, open it).

Then start the brine circulating pump and open the valves in the flow to the heat exchanger gradually.

If necessary, purge again and repeat the above steps for the secondary circuit if this is also a closed circuit.

1.3 Connecting the heat generator and brine (intermediate) circuit pump:



Fig. 1.3:

Heat generator circuit pump M 16	Magna Geo 32-100VDC
Intermediate circuit pump M11	Magna3 40-80F
Well pump M11:	To be provided on-site

i NOTE

The insulation shells provided may NOT be used on the heat source side (use as brine circulating pump M11)!

i NOTE

For design reasons, all high-efficiency pumps (in particular brine circulating pumps) must be mounted in a dry and frost-free place!

1.3.1 Technical data Magna Geo 32-100VDC

Operating temperature range	-10 °C to 110 °C
Installation length	180 mm
Power consumption max. (P1)	175 W
Current consumption max. (I1)	1.3 A

Pump characteristic curve:



1.3.2 Technical data Magna3 40-80F

Operating temperature range	-10 °C to 110 °C
Installation length	220 mm
Power consumption max. (P1)	265 W
Current consumption max. (I1)	1.2 A

Pump characteristic curve:



1.4 Connection supply voltage ~ 230 V

1.4.1 Magna Geo 32-100VDC

Applying the supply voltage:
Alpha plug (~230V/N/PE) – in scope of supply (cables on-site)

1.4.2 Magna3 40-80F



Connection directly on the pump terminal strip –
unscrew the cover from the pump head –
insert the connection cable (on-site) through PG-glands

Heat pump: terminal strip X2



Coupling relay M11 / M16 pre-wired

English

1.5 Connection input signal 0 – 10V

1.5.1 Magna Geo 32-100VDC


Pump plug (m)
Coupling plug (w) with 2.25 m cable
blue wire: 0 –10V GND
brown wire: 0 –10V input
black wire: 0 –10 V output (not required!!)
Fixing clip for plug connector

1.5.2 Magna3 40-80F



Pump	Terminal	Signal
M 16	J4/Y3 - X3 GND	0 - 10 V
M 11 intermediate circuit pump	J4/Y4 - X3 GND	0 - 10 V
M 11 well pump	Optional	



1.6 Frost protection thermostat (T) and flow rate switch (FS)

Pipe-mounted thermostat RAT 060I (frost protection):

⚠ ATTENTION!

In order to ensure fault-free functioning of the device(s), the instructions given in the following text must be observed.

- No temperature stratification must occur in the pipework at the installation site.
- The surface of the pipe must be bare at the installation site and any paint or other insulation must be removed.
- The tightening strap provided is inserted through the sensor base and pulled tight on the pipework. Excess lengths can be cut off.
- The strap-on sensor must lie tightly against the pipe (use heat transfer compound if necessary)!



Switching function:

If the temperature reaches or falls short of the set setpoint of 4 °C, the changeover contact switches from terminal P1 - 2 to P1 - 1. If the temperature exceeds the setpoint by approx. 4 K, the changeover contact switches back again

Connection



Connecting the frost protection thermostat (T) to the heat pump manager:

N1 ID 3 and X3 G / 24 V AC as

Contact in inactive state (no flow rate)

⚠ ATTENTION!

An additional flow rate switch installed in the primary circuit (FS) prevents the heat pump from switching on if the volume flow of the cooling water or ground water pump is not present.

Connecting the flow rate switch (FS) to the heat pump manager:

N1 ID 8/10/xx and X3 G

Table des matières

1 Consignes de montage et de sécurité FR-2

1.1 Schéma de structure : FR-2
1.2 Intégration hydraulique : FR-3
1.3 Raccordement de la pompe du circuit (intermédiaire) du générateur de chaleur et d'eau glycolée : FR-4
1.4 Raccordement de la tension d'approvisionnement ~ 230 V FR-5
1.5 Raccordement du signal d'entrée 0 – 10 V FR-6
1.6 Thermostat de protection antigel (T) et commutateur de débit (FS) FR-6

1 Consignes de montage et de sécurité



Fig. 1.1: Schéma de structure

1.1 Schéma de structure :

À l'exception de la position 1, tous les composants numérotés dans le schéma font partie intégrante du kit du circuit intermédiaire. La position 1 fait partie des fournitures de la pompe à chaleur.

Le schéma illustré constitue une suggestion d'intégration ; des conditions locales peuvent être à l'origine de divergences.

Liste des composants :

1) Collecteur d'impuretés 1 ½"
2) Robinet à boisseau sphérique 1 ½"
3) Manchon double 1 ½"-1 ½"
4) Bride DN 40
5) Joint de bride 40
6) Soupape de surpression DN 15
7) Manomètre
8) Soupape à capot ¾"
9) Vase d'expansion 18 litres

REMARQUE

Le montage du kit du circuit intermédiaire peut se faire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Lors du montage à l'intérieur du bâtiment, l'isolation contre la diffusion doit être garantie. Le circulateur doit être monté comme sur le schéma, les vannes d'arrêt formant un module.

REMARQUE

En raison de conditions de construction, toutes les pompes haute performance (en particulier les circulateurs d'eau glycolée) doivent être montées à un emplacement sec et à l'abri du gel !

1.2 Intégration hydraulique :



Fig. 1.2: Intégration hydraulique

1.2.1 Echangeur thermique à plaques en acier inoxydable vissé

Exigences relatives à la zone d'installation :



Conserver suffisamment d'espace libre autour de l'échangeur thermique à plaques pour la maintenance (remplacement de plaques, serrage du kit). En règle générale, l'espace libre doit correspondre à 1,5-2 x la largeur de l'échangeur thermique.

Transport, levage de l'échangeur thermique à plaques :

L'échangeur thermique est livré vissé sur une palette. Lors du levage de l'appareil, respecter les points suivants :

- Retirer les vis de fixation de la palette.
- Appliquer de chaque côté des sangles autour d'un goujon. Ne jamais utiliser de câbles d'acier ou de chaînes !
- Lever l'échangeur thermique de la palette, puis le descendre lentement horizontalement sur ses pieds et le placer à sa position finale sur un sol ferme, le fixer le cas échéant !

⚠ ATTENTION !

Ne jamais soulever l'échangeur thermique au niveau des raccordements ou du goujon tirant situé autour !

Toujours utiliser les anneaux de levage (si existants) ou soulever au niveau de la face supérieure de la plaque avant. De plus, fixer les sangles aux goujons.



Installation des raccordements de tuyaux :

⚠ ATTENTION !

Lors du raccordement du système de tuyauteries à l'échangeur thermique, il faut veiller à ce que ce dernier ne soit exposé à aucune charge, ni aucune sollicitation de la part du système de tuyauteries ! Nettoyer soigneusement les tuyauteries avant le montage sur l'échangeur thermique !

Les tuyauteries lourdes doivent être étayées pour empêcher l'action de forces puissantes sur l'échangeur thermique.

Utiliser des raccordements souples pour empêcher les effets oscillatoires sur l'échangeur thermique et compenser la dilatation des tuyauteries sous l'effet de variations de température sur l'échangeur (montage longitudinal sans tension).

i REMARQUE

Pour garantir une purge suffisante, les vannes de purge doivent être installées au point le plus haut dans la direction d'écoulement du fluide (de préférence sur un réservoir sous pression). Des vannes d'arrêt peuvent être prévues sur tous les raccordements de l'échangeur thermique pour faciliter l'ouverture en cas de besoin !

Raccordements de tubes filetés :

Lors du montage, veiller à ce que ces raccordements ne tournent pas pendant la pose d'accessoires de tuyauteries ou de brides.

Une rotation des raccordements de tubes filetés pourrait endommager le joint de l'échangeur thermique, qui assure l'étanchéité contre la face arrière du raccordement de tuyau !

Raccordements par bride :

Si le raccordement est revêtu de caoutchouc, le revêtement agit simultanément comme joint de bride. La bride de raccordement doit être raccordée directement à la plaque d'extrémité en utilisant les trous filetés prévus. Serrer les vis uniformément, sans excès, sous peine de détériorer les filetages découpés dans la plaque de cadre.

Si des flasques lâches sont montés sur l'échangeur thermique, un joint approprié est nécessaire pour assurer l'étanchéité de la bride.

Mise en service :

⚠ ATTENTION !

Démarrer d'abord le circuit froid, puis le circuit chaud.

Purger complètement l'installation ; pour ce faire, fermer les vannes d'arrêt situées entre la pompe et l'échangeur thermique (si une vanne a été installée dans le retour de l'échangeur thermique, l'ouvrir).

Démarrer ensuite le circulateur d'eau glycolée et ouvrir progressivement les vannes situées dans le départ en direction de l'échangeur thermique.

Si nécessaire, purger à nouveau et répéter les étapes ci-dessus pour le circuit secondaire s'il s'agit également d'un circuit fermé.

1.3 Raccordement de la pompe du circuit (intermédiaire) du générateur de chaleur et d'eau glycolée :



Fig. 1.3:

Pompe du circuit du générateur de chaleur M 16	Magna Geo 32-100 V CC
Pompe du circuit intermédiaire M11	Magna3 40-80F
Pompe d'eau de puits M11 :	Mise à disposition sur site

i REMARQUE

Les enveloppes isolantes fournies ne doivent PAS être utilisées sur le côté source de chaleur (utilisation en tant que circulateur d'eau glycolée M11) !

i REMARQUE

En raison de conditions de construction, toutes les pompes haute performance (en particulier les circulateurs d'eau glycolée) doivent être montées à un emplacement sec et à l'abri du gel !

1.3.1 Caractéristiques techniques Magna Geo 32-100 V CC

Plage de températures d'utilisation	de -10 °C ·110 °C
Longueur de montage	180 mm
Puissance absorbée max. (P1)	175 W
Consommation de courant max. (I1)	1,3 A

Courbe caractéristique de la pompe :



1.3.2 Caractéristiques techniques Magna3 40-80F

Plage de températures d'utilisation	de -10 °C ·110 °C
Longueur de montage	220 mm
Puissance absorbée max. (P1)	265 W
Consommation de courant max. (I1)	1,2 A

Courbe caractéristique de la pompe :





1.4 Raccordement de la tension d'approvisionnement ~ 230 V

1.4.1 Magna Geo 32-100 V CC

Application de la tension d'approvisionnement :
Connecteur Alpha (~230 V/N/PE) – dans les fournitures
(câble à fournir par le client)

1.4.2 Magna3 40-80F



Raccordement direct au bornier de la pompe –
Dévissage du couvercle de la tête de pompe –
Insertion du câble de branchement (sur site) via des presse-étoupes PG

Pompe à chaleur : bornier X2



Relais de couplage
M11/M16 précâblé

Français

1.5 Raccordement du signal d'entrée 0 – 10 V

1.5.1 Magna Geo 32-100 V CC


Connecteur de pompe (m)
Connecteur de couplage (w) avec câble 2,25 m
Fil bleu : 0–10 V GND
Fil marron : 0–10 V entrée
Fil noir : 0–10 V sortie (non nécessaire !!)
Clip de fixation du connecteur

1.5.2 Magna3 32-120F


Raccordement direct au bornier de la pompe – Dévissage du couvercle de la tête de pompe – Insertion du câble de branchement (sur site) via des presse-étoupes PG
24V
IN
Vcc
Signal
0-10 V DC

Pompe	Borne	Signal
M 16	J4/Y3 - X3 GND	0 - 10 V
Pompe de circuit intermédiaire M 11	J4/Y4 - X3 GND	0 - 10 V
Pompe d'eau de puits M 11	en option	



1.6 Thermostat de protection antigel (T) et commutateur de débit (FS)

Thermostat à tube RAT 060l (protection antigel) :

⚠ ATTENTION !

Pour garantir un fonctionnement irréprochable du (des) appareil(s), tenir compte des remarques suivantes.

- Sur le lieu de montage, aucune stratification de température ne doit se produire dans les tuyauteries.
- La surface du tuyau doit être à nu à l'emplacement de montage, le cas échéant, retirer la couleur ou une éventuelle isolation.
- La bride d'ajustage jointe est insérée via le socle de la sonde et serrée sur la tuyauterie. La longueur excédentaire peut être coupée.
- La sonde d'applique doit adhérer fermement au tuyau (le cas échéant, utiliser une pâte thermoconductrice) !



Fonction de commutation :

Si la température atteint la valeur consigne ou est inférieure à cette valeur réglée à 4 °C, le contact inverseur commute de la borne P1 - 2 vers P1 - 1. Si la température augmente d'environ 4 K au-dessus de la valeur consigne, le contact inverseur commute de nouveau.

Raccordement



Raccordement du thermostat de protection antigel (T) au gestionnaire de pompe à chaleur :

N1 ID 3 et X3 G / 24 V CA en tant que contact au repos (pas de débit)



⚠ ATTENTION !

Un commutateur de débit DFS installé en plus dans le circuit primaire (FS) empêche une mise en marche de la pompe à chaleur en cas d'absence de flux volumique de la pompe de rafraîchissement ou sur nappe phréatique.

Raccordement du commutateur de débit (FS) au gestionnaire de pompe à chaleur :

N1 ID 8/10/xx et X3 G

Indice

1 Indicazioni per il montaggio, l'installazione e la sicurezza IT-2

1.1 Schema di montaggio: IT-2
1.2 Allacciamento idraulico: IT-3
1.3 Collegamento della pompa (circuito intermedio) del generatore di calore e dell'acqua glicolata: IT-4
1.4 Collegamento tensione di alimentazione ~ 230 V IT-5
1.5 Collegamento segnale di ingresso 0 – 10 V IT-6
1.6 Termostato protezione antigelo (T) e interruttore di portata (FS) IT-6

1 Indicazioni per il montaggio, l'installazione e la sicurezza



Fig. 1.1: Schema di montaggio

1.1 Schema di montaggio:

Fino alla posizione 1 tutti i componenti numerati nel disegno sono parte integrante del pacchetto del circuito intermedio. La posizione 1 si trova nella dotazione di fornitura della pompa di calore.

Il disegno mostrato rappresenta soltanto una proposta di integrazione, dalla quale ci si può discostare in base alle esigenze locali.

Lista componenti:

1) Filtro 1 ½"
2) Rubinetto a sfera 1 ½"
3) Raccordo doppio filettato 1 ½" - 1 ½"
4) Flangia DN 40
5) Guarnizione a flangia 40
6) Valvola di sovrapressione DN 15
7) Manometro
8) Valvola con tappo ¾"
9) Vaso d'espansione 18 litri

NOTA

Il montaggio del pacchetto del circuito intermedio può avvenire sia all'interno che all'esterno dell'edificio. In caso di montaggio all'interno è necessario un isolamento a tenuta di diffusione. La pompa di circolazione deve essere montata come un gruppo costruttivo come nel disegno usando le valvole di intercettazione.

NOTA

A causa del tipo di costruzione, tutte le pompe ad elevata efficienza (in particolare le pompe di circolazione acqua glicolata) devono essere montate in un luogo asciutto e privo di gelo.

1.2 Allacciamento idraulico:



Fig. 1.2: Allacciamento idraulico

1.2.1 Scambiatore di calore a piastre in acciaio inox avvitato

Requisiti per il luogo di installazione:



intorno allo scambiatore di calore a piastre è necessario lasciare spazio a sufficienza per le operazioni di manutenzione (sostituzione delle piastre, serraggio del pacchetto). In genere questo spazio deve essere pari a 1,5 - 2 volte la larghezza dello scambiatore.

Trasporto, sollevamento dello scambiatore di calore a piastre:

lo scambiatore viene fornito avvitato saldamente su un pallet. Quando si solleva l'apparecchio, rispettare quanto segue:

- Rimuovere le viti di fissaggio dal pallet.
- Fissare le cinghie intorno a un bullone su ogni lato. Non utilizzare mai funi d'acciaio o catene.
- Sollevare lo scambiatore dal pallet abbassandolo lentamente in orizzontale sui piedini e collocarlo nella posizione finale su un piano stabile; eventualmente fissarlo.

⚠ ATTENZIONE!

Non sollevare mai lo scambiatore tenendolo per i raccordi o per i bulloni passanti.

Se presenti, utilizzare sempre i golfari di sollevamento, oppure sollevare dal lato superiore della piastra anteriore. Per fare ciò, fissare le cinghie ai relativi bulloni.



Installazione dei raccordi dei tubi:

⚠ ATTENZIONE!

Quando si collega il sistema di tubi allo scambiatore, assicurarsi che quest'ultimo non sia sottoposto a carichi o sollecitazioni dovute al sistema di tubi. Pulire le tubazioni prima del montaggio sullo scambiatore.

Le tubazioni pesanti devono essere dotate di un supporto per evitare che forze eccessive influiscano sullo scambiatore.

Utilizzare collegamenti flessibili per evitare oscillamenti sullo scambiatore e per compensare la dilatazione delle tubazioni a causa di cambiamenti della temperatura sullo scambiatore (installazione longitudinale senza tensione).

i NOTA

Per garantire uno sfiato adeguato, le valvole di sfiato devono essere posizionate nel punto più alto nella direzione di scorrimento del liquido (preferibilmente su un contenitore a pressione). È possibile prevedere valvole di intercettazione su tutti i raccordi dello scambiatore per semplificare l'apertura in caso di necessità.

Raccordi dei tubi filettati:

Durante il montaggio assicurarsi che tali raccordi non ruotino quando si aggiungono pezzi di raccordi per tubi o flange.

Una simile rotazione dei raccordi dei tubi filettati potrebbe danneggiare la guarnizione presente nello scambiatore, prevista come protezione sul lato posteriore del raccordo per tubi.

Raccordi flange:

Se il raccordo è rivestito con gomma, tale rivestimento funge anche da guarnizione a flangia. La flangia di collegamento deve essere collegata direttamente alla piastra terminale usando gli appositi fori filettati previsti. Serrare le viti senza stringerle troppo, altrimenti ciò potrebbe spanare la filettatura presente nella piastra del telaio.

Se sullo scambiatore sono presenti flange di supporto libere, è necessaria un'apposita guarnizione per chiudere ermeticamente la flangia.

Avviamento:

⚠ ATTENZIONE!

Avviare prima di tutto il circuito freddo, poi quello caldo.

Sfiatare completamente l'impianto chiudendo le valvole di intercettazione tra pompa e scambiatore (se nel ritorno dello scambiatore è stata installata una valvola, aprirla).

Infine avviare la pompa di circolazione acqua glicolata e aprire gradualmente le valvole nella mandata allo scambiatore.

Se necessario, sfiatare nuovamente e ripetere i passaggi precedenti per il circuito secondario se si tratta anche in questo caso di un circuito chiuso.

1.3 Collegamento della pompa (circuito intermedio) del generatore di calore e dell'acqua glicolata:



Fig. 1.3:

Pompa circuito generatore di calore M 16	Magna Geo 32-100 V DC
Pompa circuito intermedio M11	Magna3 40-80F
Pompa del pozzo M11:	da mettere a disposizione a carico del committente

i NOTA

I gusci isolanti forniti NON devono essere utilizzati sul lato della fonte di calore (impiego come pompa di circolazione acqua glicolata M11).

i NOTA

A causa del tipo di costruzione, tutte le pompe ad elevata efficienza (in particolare le pompe di circolazione acqua glicolata) devono essere montate in un luogo asciutto e privo di gelo.

1.3.1 Dati tecnici Magna Geo 32-100 V DC

Range temperatura di impiego	da -10 °C a 110 °C
Lunghezza di ingombro	180 mm
Potenza assorbita max. (P1)	175 W
Corrente assorbita max. (I1)	1,3 A

Curva caratteristica pompa:



1.3.2 Dati tecnici Magna3 40-80F

Range temperatura di impiego	da -10 °C a 110 °C
Lunghezza di ingombro	220 mm
Potenza assorbita max. (P1)	265 W
Corrente assorbita max. (I1)	1,2 A

Curva caratteristica pompa:





1.4 Collegamento tensione di alimentazione ~ 230 V

1.4.1 Magna Geo 32-100 V DC

Collegamento della tensione di alimentazione:
connettore Alpha (~230 V/N/PE) – nella dotazione di fornitura
(cavo a carico del committente)

1.4.2 Magna3 40-80F



Collegamento diretto alla morsettiera della pompa –
Svitare la copertura dalla testa della pompa –
Inserire il cavo di collegamento (a carico del committente) attraverso la connessione a vite PG

Pompa di calore: morsettiera X2



Relè di accoppiamento
M11/M16 precablato

1.5 Collegamento segnale di ingresso 0 – 10 V

1.5.1 Magna Geo 32-100 V DC


Connettore pompa (m)
Connettore di accoppiamento (w) con cavo 2,25 m
filo blu: 0 –10 V GND
filo marrone: 0 –10 V ingresso
filo nero: 0 –10 V uscita (non necessario!!)
Clip di fissaggio per morsetto a innesto

1.5.2 Magna3 40-80F


Collegamento diretto alla morsettiera della pompa –
Svitare la copertura dalla testa della pompa –
Inserire il cavo di collegamento (a carico del committente)
attraverso la connessione a vite PG
24V
IN
Vcc
Signal
0-10 V DC

Pompa	Morsetto	Segnale
M 16	J4/Y3 - X3 GND	0 - 10 V
Pompa circuito intermedio M 11	J4/Y4 - X3 GND	0 - 10 V
Pompa del pozzo M 11	Opzionale	



1.6 Termostato protezione antigelo (T) e interruttore di portata (FS)

Termostato a contatto su tubi RAT 060I (protezione antigelo):

⚠ ATTENZIONE!

Per garantire un funzionamento perfetto dell'apparecchio/degli apparecchi, rispettare le note seguenti.

- Sul luogo di montaggio non deve verificarsi alcuna stratificazione della temperatura nelle tubazioni.
- La superficie dei tubi sul luogo di montaggio deve essere scoperta: eventualmente rimuovere il colore o qualsiasi isolamento.
- La fascetta di fissaggio in dotazione viene infilata attraverso l'attacco del sensore e fissata sulle tubazioni. La parte in eccesso può essere tagliata.
- La sonda a contatto deve essere fissata saldamente al tubo (se necessario usare della pasta termoconduttiva).



Funzione di commutazione:

Se la temperatura raggiunge o scende al di sotto del valore nominale impostato di 4 °C, il commutatore passa dal morsetto P1 - 2 a P1 - 1. Se la temperatura supera di circa 4 K il valore nominale, il commutatore torna alla posizione precedente



Collegamento termostato protezione antigelo (T) sul programmatore della pompa di calore:

N1 ID 3 e X3 G / 24 V AC come

Contatto nello stato di riposo (portata assente)

⚠ ATTENZIONE!

Un interruttore di portata DFS installato in aggiunta nel circuito primario (FS) impedisce l'accensione della pompa di calore in caso di portata volumetrica assente della pompa dell'acqua di raffreddamento o dell'acqua di falda.

Collegamento interruttore di portata (FS) sul programmatore della pompa di calore:

N1 ID 8/10/xx e X3 G

GDD GmbH

D-95326 Kulmbach

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Subject to change and errors.
Sous réserve de modifications ou d'erreurs.
Con riserva di errori e di modifiche.